

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/obudowa-ochronna-dji-action-2-magnetyczna-p-70823.html>



Obudowa ochronna DJI Action 2 magnetyczna

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	23892-uniw
Kod producenta	CP.OS.00000210.01
Rodzaj produktu	Adaptory, obudowy i uchwyty
Seria Action	DJI Action 2
Kompatybilność	DJI Osmo
Model	Action

Opis produktu

Magnetyczna obudowa ochronna do DJI Action 2

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej kamery DJI Action 2 i zwiększ jej wydajność. Magnetyczna obudowa DJI ochroni urządzenie przed zadrapaniami, uderzeniami i otarciami. Już nie musisz obawiać się jego uszkodzenia! Akcesorium powstało z odpornego na ciepło polimeru, dzięki czemu może też optymalizować pracę kamery. DJI Action 2 automatycznie wykryje, czy case jest zamontowany, po czym aktywuje zaawansowaną kontrolę ciepła, która wydłuża czas nagrywania w normalnych warunkach. Co więcej, wchodząca w skład zestawu dodatkowa obudowa zapewni ochronę również modułowi z ekranem dotykowym lub modułowi z akumulatorem.

Uwagi

- Zanim umieścisz kamerę w obudowie, wytrzyj wszystkie punkty mocowania z wody i ewentualnych plam, aby zapobiec korozji i problemom z elektryką.
- Montaż magnetycznej obudowy nie wpłynie na jakość zasilania i transmisji danych DJI Action 2, modułu z ekranem dotykowym i modułu z akumulatorem.
- Zanim rozpoczniesz nagrywanie, upewnij się, że akcesorium zostało poprawnie zamontowane. Nie zdejmuj magnetycznej obudowy, gdy kamera jest włączona.
- Aby zdjąć magnetyczną obudowę, odsuń od niej kamerę lub odpowiedni moduł.
- Ze względu na lokalne przepisy prawne w niektórych regionach można wybrać tylko standardowe ustawienie 48°C Auto-Stop Rec Temp.

W zestawie

- 1x magnetyczna obudowa ochronna (obudowa składa się z 2 części - jedna jest przeznaczona dla kamery DJI Action 2, a druga dla modułu z ekranem dotykowym lub modułu z akumulatorem)

Producent	DJI
Nazwa	DJI Action 2 Magnetic Protection Case
Kompatybilność	Kamera DJI Action 2, moduł z ekranem dotykowym, moduł z akumulatorem