

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/plan-ochrony-dji-care-refresh-rs-4-mini-plan-dwuletni-kod-elektroniczny-p-74633.html>



Plan ochrony DJI Care Refresh RS 4 Mini (plan dwuletni) - kod elektroniczny

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	50884-uniw
Kod producenta	CP.SH.CR000366.01
Seria Ronin	DJI RS 4 Mini
Usługa	Kod elektroniczny
Długość Usługi	24 miesiące

Opis produktu

Realizacja wysyłki kodów elektronicznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

O usłudze

DJI Care Refresh to pakiet serwisowy umożliwiający - odpłatną - wymianę uszkodzonego produktu na nowy. Obejmuje ona uszkodzenia powstałe nawet z winy użytkownika.

Usługa może być aktywowana w każdym momencie - po 30 dniach od aktywacji urządzenia konieczne będzie przesłanie do DJI [filmu weryfikacyjnego](#).

Łączny czas usługi, uwzględniając przedłużenia wynosi 3 lata, a to aż 6 wymian!

Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Koszt wymiany 1

W przypadku DJI RS 4 Mini koszt każdej wymiany w ramach DJI Care Refresh wynosi: 199 PLN

DJI Care Refresh (plan roczny) zapewnia dwie wymiany.

DJI Care Refresh (pakiet 2-letni) zapewnia cztery wymiany.

¹ W przypadku zgłoszenia bezpośrednio u producenta, kwota wymiany może ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut.

Możliwość przedłużenia gwarancji producenta 2

Jeżeli w okresie ważności usługi ani razu nie skorzystasz z możliwości wymiany, w ramach nagrody, DJI przedłuży Twoją gwarancję producenta na dodatkowy rok.

² Dotyczy następujących modeli: DJI Action 2, DJI Osmo Action 3, DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Mobile SE, DJI Osmo Mobile 6, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro, DJI RS 3 Mini, DJI RS 4 Mini

Jak aktywować DJI Care Refresh?

1. Wejdź na poniższą stronę internetową:

[Aktywacja DJI Care Refresh](#)

2. W trakcie procesu aktywacji podaj kod Care Refresh, numer seryjny urządzenia oraz swoje dane.

2a. Gdy upłynął czas aktywacji, konieczne będzie przesłanie do [DJI filmu weryfikacyjnego](#). Po akceptacji usługi należy aktywować w ciągu 72 godzin.

3. Usługa zostanie aktywowana i automatycznie przypisana do urządzenia. Potwierdzenie aktywacji DJI Care Refresh otrzymasz drogą mailową.

Jak skorzystać z usługi?

1. Zgłoś naprawę do naszego serwisu: [DJI-ARS Serwis](#)

Alternatywnie możesz zgłosić usterkę na stronie [producenta DJI](#) i wysłać produkt z adnotacją, że posiadasz DJI Care Refresh.

2. Gdy otrzymasz wycenę naprawy, zdecyduj, czy chcesz z niej skorzystać, czy wolisz wymianę w ramach DJI Care Refresh.

3. Po wybraniu opcji DJI Care Refresh zapłać za wymianę – następnie otrzymasz nowy egzemplarz.

4. Wymieniony produkt zostanie do Ciebie dostarczony priorytetowo i z darmową wysyłką.

Przedłużenie usługi DJI Care Refresh

Maksymalny okres trwania usługi DJI Care Refresh, łącznie z przedłużeniem to 3 lata. Jeśli chcesz to zrobić, wykup dodatkowy roczny plan.

Przedłużenia można dokonać tylko za pomocą planu rocznego w czasie trwania aktualnego planu lub w ciągu 15 dni od daty zakończenia ważności usługi.

Informujemy, że na podstawie [regulaminu §5 punkty 5.6-5.7](#) nie ma możliwości zwrotu, bądź wymiany kodów elektronicznych oraz kart fizycznych z usuniętą powłoką zabezpieczającą lub plombą.