

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/pokrywa-do-szatkownicy-teesa-p-65477.html>

Pokrywa do szatkownicy TEESA



Cena	14,00 zł
Numer katalogowy	TSA0051
Kod EAN	5901890021678

Opis produktu

Pokrywa do szatkownicy TEESA

Pokrywa do szatkownicy TEESA to niezbędne akcesorium, które zapewnia pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas użytkowania szatkownicy. Dedykowana do modeli TSA3020 oraz TSA3025, gwarantuje idealne dopasowanie i skuteczną ochronę.

Ochrona i bezpieczeństwo

Pokrywa została zaprojektowana, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy z szatkownicą. Chroni użytkownika przed przypadkowym kontaktem z ostrzami oraz zabezpiecza wnętrze urządzenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Jej solidna konstrukcja zapewnia stabilność i skuteczną ochronę.

Kompatybilność i idealne dopasowanie

Pokrywa jest specjalnie dopasowana do szatkownic TEESA model TSA3020 oraz TSA3025. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, idealnie przylega do urządzenia, co zapobiega przypadkowemu wylaniu składników i zapewnia bezpieczne użytkowanie. Prosta instalacja i demontaż ułatwiają codzienne korzystanie.

Wysoka jakość wykonania

Wykonana z trwałych i odpornych materiałów, pokrywa jest zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Jej solidna konstrukcja zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości, co gwarantuje wygodę i

niezawodność podczas codziennego użytkowania.

Opis techniczny

Pokrywka szatkownicy. Pasuje do TSA3020 TSA3025