

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/pokrywa-sokowirówki-teesa-p-65499.html>

Pokrywa sokowirówki TEESA



Cena	15,00 zł
Numer katalogowy	TSA0050
Kod EAN	5901890021661

Opis produktu

Pokrywa sokowirówki TEESA

Pokrywa sokowirówki TEESA to kluczowy element, który zapewnia bezpieczeństwo oraz efektywność działania Twojej sokowirówki. Jest dedykowana do modeli TSA3015B oraz TSA3015W, co gwarantuje idealne dopasowanie i funkcjonalność.

Bezpieczne użytkowanie

Pokrywa jest zaprojektowana z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania sokowirówki. Dokładne dopasowanie do modeli TSA3015B i TSA3015W minimalizuje ryzyko przypadkowego wylania lub rozpryskiwania soków, a także zabezpiecza wnętrze urządzenia przed zanieczyszczeniami.

Optymalne dopasowanie

Pokrywa idealnie pasuje do sokowirówek TEESA TSA3015B oraz TSA3015W, co zapewnia stabilne i pewne osadzenie. Jej konstrukcja pozwala na łatwe i szybkie zakładanie oraz zdejmowanie, co usprawnia proces przygotowywania soków.

Wysoka jakość materiałów

Wykonana z trwałych i odpornych materiałów, pokrywa gwarantuje długotrwałe użytkowanie i odporność na uszkodzenia. Jej solidna budowa zapewnia niezawodność i efektywność działania, a także łatwość w utrzymaniu czystości. Dzięki temu pokrywa jest praktycznym akcesorium, które zwiększa komfort korzystania z sokowirówki.

Opis techniczny

Pokrywka sokowirówki pasuje do modelu: TSA3015B oraz TSA3015W